

## 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)活性检测试剂盒说明书

### Monodehydroascorbate Reductase Assay Kit

微量法

货号: AK297

规格: 100T/96S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK297-A	100mL×1 瓶	4℃保存;
AK297-B	20mL×1 瓶	室温保存; 临用前在 25℃水浴锅中预热 30 min。
AK297-C	粉剂×1 瓶 (棕色)	4℃保存; 临用前加入 3mL 蒸馏水充分溶解。
AK297-D	粉剂×1 瓶	4℃保存; 临用前加入 2.5mL 蒸馏水充分溶解。
AK297-E	粉剂×1 瓶	4℃保存。临用前加 3mL AK297-B 充分溶解。

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 单脱氢抗坏血酸还原酶 (monodehydroascorbate reductase, MDHAR) 催化 MDHA 还原生成抗坏血酸 (AsA), 在抗坏血酸氧化还原代谢中具有重要作用。

原理: MDHAR 催化 NADH 还原 MDHA 生成 AsA 和 NAD<sup>+</sup>, NADH 在 340 nm 有特征吸收峰, 但是 NAD<sup>+</sup>没有。通过测定 340 nm 光吸收下降速率, 来计算出 MDHAR 活性。

自备用品:

可见分光光度计/酶标仪、研钵、冰、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板和双蒸水。

样品处理:

1. 组织样品的制备:

组织: 按照组织质量 (g): AK297-A 体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL AK297-A) 进行冰浴匀浆。8000g, 4℃离心 10min, 取上清置冰上待测。

2. 细菌、细胞样品的制备:

细菌、真菌: 按照细胞数量 (10<sup>4</sup> 个): AK297-A 体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细胞加入 1mL AK297-A), 冰浴超声波破碎细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7 秒, 总时间 3min); 8000g, 4℃离心 20min, 取上清液置冰上混匀待测。

3. 血清等液体样本: 直接测定。

测定步骤

1. 可见分光光度计/酶标仪预热 30 min, 调节波长到 340 nm, 蒸馏水调零。

2. AK297-B 在 25℃水浴锅中预热 30 min。

3. 依次在微量石英比色皿/96 孔板中按顺序加入下列试剂

试剂名称	测定管 (μL)
AK297-C	20
AK297-D	20
AK297-E	20
AK297-B	120
样本	20

迅速混匀后于 340nm 比色, 记录 30s 和 150s 的吸光值 A1 和 A2,  
 $\Delta A = A1 - A2$

**MDHAR 活性计算公式:**

**a. 使用微量石英比色皿测定的计算公式如下**

1. 按照样本蛋白浓度计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (\text{Cpr} \times V \text{ 样}) \div T = 804 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2. 按照样本重量计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每克样本每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/g)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 804 \times \Delta A \div W$$

3. 按照细胞数量计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 804 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

4. 按照液体体积计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每毫升液体每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/mL)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div V \text{ 样} \div T = 804 \times \Delta A$$

**注:**  $\epsilon$ : NADH 摩尔消光系数, 6220 L/mol/cm; d: 比色皿光径, 1cm; V 反总: 反应体系总体积, 0.2mL=2×10<sup>-4</sup>L; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 20μL=0.02mL; V 样总: AK297-A 体积, 1 mL; Cpr: 上清液蛋白浓度, mg/mL, W: 样品质量; T: 反应时间, 2min。

**b. 使用 96 孔板测定的计算公式如下:**

1. 按蛋白浓度计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min /mg prot)} = [\Delta A \div (\epsilon \div d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (\text{Cpr} \times V \text{ 样}) \div T = 1608 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2. 按样本质量计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每克样本每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min /g)} = [\Delta A \div (\epsilon \div d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 1608 \times \Delta A \div W$$

3. 按细胞数量计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \div (\epsilon \div d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 1608 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

4. 按液体体积计算

MDHAR 活性单位定义: 25℃中每毫升液体每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min /mL)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V \text{ 反总} \times 10^9] \div V \text{ 样} \div T = 1608 \times \Delta A$$

**注:**  $\epsilon$ : NADH 摩尔消光系数, 6220 L/mol/cm; d: 96 孔板光径, 0.5cm; V 反总: 反应体系总体积, 0.2mL=2×10<sup>-4</sup>L; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 20μL=0.02mL; V 样总: AK297-A 体积, 1 mL; Cpr: 上清液蛋白浓度, mg/mL, W: 样品质量; T: 反应时间, 2min。

**注意事项:**

1. 临用前配制的试剂未使用完的 4℃保存, 3 天内使用完。
2. 蛋白定量检测建议使用本公司: BCA Protein Assay Kit (C05-02001)